

AGH-MH-PD-BK 手控器說明書

5. 手控器鎖功能

通過主選單手控器鎖介面  進入子選單選擇開啟  或關閉手控器鎖 ，開啟手控器鎖之後通過圖示  返回高度顯示，高度顯示右上角出現小鎖圖示提示開啟手控器鎖，無操作 10 秒後進入鎖模式，螢幕只顯示居中的鎖圖示 ，按下任意鍵後出現解鎖圖示 ，按照圖示按鍵順序解鎖可返回至高度顯示畫面，解鎖過程中 5s 不操作會返回高度介面。

6. 上下限位功能

通過主選單手控器上下限位介面  進入子選單。通過撥片翻頁選擇設置當前位置作為上或下限位  或同時取消設置過的上下限位 ，這個過程需要 5s 左右時間，過程有圖示 ，結果有圖示提醒  。

7. 手控器震動模式選擇功能

通過主選單手控器震動選擇介面  進入子選單，共有兩種震動方式選擇（用於久坐提醒），分別為三短一長  和均勻震動 。在子選單相應介面有對應震動展示，震動 3s。子選單中可以選擇關閉震動 。

8. 低功耗功能

如果控制器開啟了低功耗功能，10s 未操作會進入低功耗，手控器顯示  後關閉螢幕。

9. 異常顯示（頂部復位）

如果控制器出現異常會出現如下提示  ERR-03，報錯內容見附表；在正常工作下降到底時或出現異常時長撥上升鍵 5s 後進入復位狀態出現如下提示  鬆開再次撥上升鍵桌子會向上升，此時不要鬆開上升鍵，直到桌子升到最高然後回退螢幕顯示數值為止，復位完成。

如需了解更多，請聯絡我們：



附表：《控制器異常顯示描述》

異常代碼	異常說明
E01	M1 過流保護
E02	M2 過流保護
E03	M3 過流保護
E04	M4 過流保護
E05	M5 過流保護
E06	M6 過流保護
E07	M1 霍爾感測器異常
E08	M2 霍爾感測器異常
E09	M3 霍爾感測器異常
E10	M4 霍爾感測器異常
E11	M5 霍爾感測器異常
E12	M6 霍爾感測器異常
E13	控制器 A 和 B 通訊中斷
H01	過熱保護/運作保護