

## LBT-MPHS400藍牙耳麥 使用說明書

非常感謝您選購ELECOM LBT-MPHS400藍牙耳麥。

本操作手冊記載有LBT-MPHS400的操作方法和安全使用的注意事項。使用前請務必詳讀本操作手冊，並妥善保管。

## 產品特點

本藍牙耳麥對應HSP及HFP通訊協定。

與支援上述通訊協定的手機或筆電配對，即可免持通話。

本產品對應藍牙最新規格「Bluetooth 3.0」，與對應相同規格的裝置，可安全且簡單地配對。

●直徑約30mm，超小型、超輕量(約6g)的機身，即使長時間佩戴也不會對耳朵造成負擔。

●每次充電約可連續通話4小時，或連續待機100小時以上。

●最多可記憶8台裝置的配對。配對過的裝置再次連線時，不需每次重複執行配對。

## 連線前確認事項

■ 手機或筆電搜尋到本產品的裝置名稱

→ LBT-HS400

■ 金鑰

→ 0000 (4個數字0)


## 包裝內容確認

本產品包裝包括如下物品。請在開始使用前，確認物品是否齊全。

- 耳麥本體 ······ 1個
- USB充電線(約50cm) ······ 1條
- 耳掛 ······ 1個
- 操作手冊(附保證書) ······ 1份
- 耳塞(M)(出貨時已裝在本體上) ······ 1個
- 耳塞(S/L) ······ 各1個

## 各部名稱與作用

① 充電用USB連接埠	充電時，請插上隨附的USB充電線。
② LED燈	表示電源狀態或配對狀態的LED燈。 燈號的表示方式與本製品的狀態，請參考多功能鍵的說明。
③ 多功能鍵 (位於前方面板)	開啟/關閉電源，與其他下述功能。
開啟電源／配對	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 開啟電源 長按4秒以上。電源開啟後LED燈會以藍色閃爍。</li> <li>■ 配對 長按多功能鍵8秒以上。進入配對模式後LED燈會以紅色與藍色交替閃爍。</li> <li>■ 與手機等裝置連線成功時 LED燈會每5秒閃一次藍燈。</li> <li>■ 搜尋不到連線對象時 LED燈會每5秒閃兩次藍燈，約5分鐘後自動關閉電源。</li> </ul>
關閉電源	電源開啟的狀態下，長按4秒以上，LED燈以紅色閃爍後即關閉電源。
④/⑥ 音量調整鍵(-/+)	「+」鍵可提高音量，「-」鍵可降低音量。
⑤ 耳掛	可將耳掛拆下，變換方向後裝上，即可對應左右耳使用。 請參考「如何裝上耳掛」。
⑦ 耳機	耳機為本裝置的一部分，不可單獨拆解取下。
⑧ 耳塞	出貨時已裝上M尺寸的耳塞。可依您的耳洞大小選擇替換成S或L尺寸。
⑨ 麥克風	麥克風。



## 操作注意事項

■ 為正確並安全使用本產品，請務必遵守下述重要注意事項。

## △警告 請務必遵守以下事項，否則可能會造成死亡、受傷等重大事故或財物損失。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 切勿於駕駛中使用。請停止車輛並確認周圍安全後再行使用。</li> <li>● 步行中或於車站月台、十字路口、工地現場等，請停止使用本產品，並請確認周圍狀況的安全。</li> <li>● 本品為精密電子製品，請勿於高溫、高濕、長時間日光直射處使用或保管。另外，溫差劇烈的環境可能導致內部結構而發生錯誤動作。</li> <li>● 請勿放置於車內。車內高溫可能導致內部電池破裂、起火、故障等危險。</li> <li>● 本產品所使用電池為鋰電池。錯誤的操作可能導致起火等危險。充電時請使用專用USB充電線，嚴禁使用其他USB充電線或充電器。使用非專用USB充電線或充電器可能導致起火、故障等危險。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請勿於高濕處使用、保管。水氣進入本產品，可能導致故障、火災、觸電。</li> <li>● 請保管於兒童無法觸及處，避免誤食。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本產品屬精密電子儀器，請勿於下列場所使用、保管：強烈撞擊、震動處；具有強烈磁力處；產生靜電處；高溫高濕處；長時間日光直射處。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 若與車上裝置之間產生電波干擾時，請勿繼續使用。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電中，請勿於本產品或USB充電線周圍放置物品。否則可能導致發熱、起火、火災、燒燙傷等危險。</li> <li>● 使用本產品時，請依照連線裝置的操作說明書進行操作。本產品雖可與筆電、手機搭配使用無線通訊功能，但連線裝置端的設定方法與注意事項不盡相同，因此使用時請仔細閱讀連線裝置的操作說明書，並遵守注意事項。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請定期充電。即使長時間不使用本產品亦請每一個月充電一次。</li> </ul>

## △注意 請務必遵守以下事項，否則可能會造成死亡、受傷等重大事故或財物損失。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請勿於高濕處使用、保管。水氣進入本產品，可能導致故障、火災、觸電。</li> <li>● 請保管於兒童無法觸及處，避免誤食。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本產品屬精密電子儀器，請勿於下列場所使用、保管：強烈撞擊、震動處；具有強烈磁力處；產生靜電處；高溫高濕處；長時間日光直射處。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 若與車上裝置之間產生電波干擾時，請勿繼續使用。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電中，請勿於本產品或USB充電線周圍放置物品。否則可能導致發熱、起火、火災、燒燙傷等危險。</li> <li>● 使用本產品時，請依照連線裝置的操作說明書進行操作。本產品雖可與筆電、手機搭配使用無線通訊功能，但連線裝置端的設定方法與注意事項不盡相同，因此使用時請仔細閱讀連線裝置的操作說明書，並遵守注意事項。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請定期充電。即使長時間不使用本產品亦請每一個月充電一次。</li> </ul>

## ■關於廢棄

本產品所使用之鋰電池屬可回收資源。

## ■其他注意事項

- 本產品為精密裝置，請勿摔、丟、擲或施加強烈衝擊。
- 請勿放置於高溫高濕處(如汽車擋泥板或暖爐附近)、長時間日光直射處、易產生靜電處或充滿灰塵處。
- 本產品髒污時，請以柔軟的布沾取少量清水或中性洗劑擦拭。使用石油溶劑或稀釋劑會造成變形、變色。

## ■關於電波的注意事項

獲得國家通訊傳播委員會核准。

低功率電波輻射性電機管理辦法(930322)

## 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之個性及功能。

## 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用周波數頻段 : 2.4GHz  
電波方式 : FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)  
電波干擾距離 : 約 10m (無障礙物時)

## 設定MULTI POINT

MULTI POINT指以本產品1台，同時連接2部手機待機的功能。  
適用於有公司用與私人用等2部手機時。

## ■ MULTI POINT的配對步驟

## 1 與第一部手機配對

1. 依照本說明書的「裝置配對」步驟，與第一部手機配對。
2. 配對完成後，關閉手機端的藍牙功能。  
※手機的藍牙功能無法關閉者，請關閉手機的電源。

## 2 與第二部手機配對

1. 與第一部手機配對步驟相同，將本產品與第二部手機配對。
2. 配對完成後，關閉本產品電源。  
※不關閉第二部手機電源，直接進入下一個步驟。

## 3 同時待機兩部手機

1. 確認第二部手機的藍牙功能為開啟。
2. 開啟第一部手機的藍牙功能。
3. 開啟本產品電源。
4. 確認兩部手機上皆有藍牙連線的圖示。

## ■ 來電時的接聽方式

來電時按下本產品的多功能鍵即可接聽電話。同時維持另一部手機的連線。依下述狀況有不同動作。

- 來電中(等待接聽中)，另一部手機來電  
→本產品無法接聽較慢來電的電話。
- 通話中，另一部手機來電  
→可聽到來電通知音。  
'連按2次多功能鍵，即可保留目前的通話，並切換至另一部手機的通話  
'若通話對象已掛斷電話，則回到保留中的通話。  
通話結束後，兩部手機皆回到待機狀態。
- 某些手機無法由本製品操作以結束通話。此時可請對方掛斷電話，或由手機端操作結束通話。  
※按一下多功能鍵，則結束與第一部手機的通話，並開始第二部手機的通話。

## ■撥打電話(含重撥)

- 撥打電話  
→請由手機端操作撥打電話，撥打後請將聲音切換至本產品。  
同時按一下多功能鍵與音量調整鍵「+」，可將聲音從手機切換至本產品。
- 重撥  
→欲重撥第一部手機上的號碼時，連按2下多功能鍵。  
欲重撥第二部手機上的號碼時，連按2下音量調整鍵「+」與「-」。  
※重撥只可撥打最後撥打紀錄。如欲重撥最後接聽電話，請由手機端操作。

## 電源開啟／關閉

## ○ 電源開啟

長按本產品的多功能鍵約4秒，至LED燈亮為止。若其附近有已配對過的裝置，本機將自動嘗試與該裝置連線。連線完成後，LED燈將轉為緩慢地閃爍，表示已可使用本產品。

有時必須由手機操作「允許LBT-HS400連線」的操作，或執行「連線」動作。

## ○ 電源關閉

長按本產品的多功能鍵4秒以上。

LED燈以紅色閃爍後便關閉電源。

**!** 若於電源關閉前即放開多功能鍵，可能啟動某些手機的重撥功能。

**■ 自動關機功能**

連線中裝置之訊號中斷，或開啟電源後無配對對象時，約5分鐘後即關閉電源。

\*開啟電源時，若無搜尋到配對對象，LED燈會持續亮燈。

## 調整音量

通話中，按製品本體的音量調整鍵，即可調整音量。

## 以手機通話

**!** 依手機規格不同，可能對下述本機操作之反應不同。

## ○ 接聽電話

從耳機聽到來電通知音時，按下多功能鍵。

依手機規格不同，可能無法設定來電鈴聲。

## ○ 掛斷電話

通話狀態下，按下多功能鍵即可掛斷電話。

## ○ 重撥（最後撥打的聯絡人）

按2次多功能鍵。

無法對來電對象使用重撥功能。

## ○ 撥打電話

以手機操作撥打電話。撥打後，某些特定手機需額外執行操作，以將聲音轉至耳機。

<一般操作>

- iPhone4 撥打後，選擇「LBT-HS400」為聲音輸出對象。

\* 請詳閱手機操作手冊。

## 以筆電通話

以筆電通話時，請透過電腦操作開始／結束通話。


通話的開始與結束及其設定方法，依通話軟體或OS而不同。

詳細使用方法請參照通話軟體或OS之操作手冊或線上協助。

## 佩戴方式的變更


附屬的耳掛可自本體拆卸下來。

亦可不使用耳掛，直接將耳機放入耳朵即可使用。



## 如何裝上耳掛

耳掛可依個人喜好調整位置，亦可反方向裝上耳掛，因此左右耳皆適合佩戴。



## ■ 功能一覽表

功能、狀態	操作	LED 顯示
電源開啟	長按多功能鍵 4 秒	藍色閃爍 3 次
電源關閉	長按多功能鍵 4 秒	紅色閃爍 3 次後熄滅
充電中	-	紅色亮燈
充電完成	-	藍色亮燈
電量不足	-	每 5 秒閃 1 次紅燈
配對模式	長按多功能鍵 8 秒以上	紅藍交替閃爍
接聽電話	按 1 次多功能鍵	-
拒接來電	長按多功能鍵 2 秒以上	-
結束通話	按 1 次多功能鍵	-
重撥 (第一部手機)	按 2 次多功能鍵	-
重撥 (第二部手機)	按 2 次音量調整鍵「+」與「-」	-
切換通話聲音 (手機↔耳機)	同時按 1 次多功能鍵與音量調整鍵「+」	-
靜音 ON/OFF(通話時)	同時按 1 次音量調整鍵「+」與「-」	-
開啟 LED 燈 (電源開啟時)	同時長按多功能鍵與音量調整鍵「-」 4 秒以上	-
關閉 LED 燈 (電源開啟時)	同時長按多功能鍵與音量調整鍵「-」 4 秒以上	-

\*依連線裝置不同，可能有無法對應的功能，或是對應至不同的功能。

## 基本規格

品名型號	LBT-MPHS400	
載波	2.402~2.4835 GHz ISM Band	
藍牙規格		BluetoothV3.0
周波數擴散方式	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Class2	
傳送距離	Class 2 最大半徑 10m (無障礙物)*	
通訊協定	HSP (Headset Profile)、HFP (Handsfree Profile)	
天線	Print Antenna	
連續待機時間	最大 100 小時 **	
音樂播放／通話時間	約 4 小時 **	
充電時間	最大 3 小時	
環境條件	動作時	溫度 0 ~ 35°C 相對溼度 20 ~ 80% (必須於沒有結露的前提下)
	保管時	溫度 -10 ~ 50°C 相對溼度 10 ~ 90% (必須於沒有結露的前提下)
電池	鋰電池	
外型尺寸	寬 16 x 高 29.5x 長 29.9mm (不含突起部、耳掛部)	
重量	約 6g (本體)	

\* 此為理論值。距離會依連線的藍牙裝置之性能或週遭環境而改變。

\*\* 與連線的藍牙裝置之間的距離越長，越耗費裝置與本產品的電力，可能使時間縮短。

**!** 與使用2.4GHz帶的無線LAN(IEEE802.11g/b)併用時，其所產生之電波干擾可能造成裝置無法使用。  
不保證所有藍牙裝置皆可與本產品連線。

## Formosa Light 民台科技服務保證卡

感謝您購買本公司商品，我們將保證您的權益如下：

1-本產品享有一年保固期

2-非人為導致產品故障，在保固期內且於正常使用情形下，因製造上之瑕疵所產生之故障，可享有免費維修之服務。

3-以下情況恕不在免費維修保固範圍內：

○人為或天災所造成之損壞。

○未按照使用手冊或說明書規定，錯誤或者不當使用。

○自行拆裝之損壞

○故障送修未妥善包裝，導致運送過程中損壞者。

○使用於非一般家庭用途(如商業用)而導致損壞者。

○無法提供本保證書者。

○本保證書無加蓋店章及日期者。

○本保證書無法補發，請妥善保管。

請妥善保存本保固卡，以利您將來連絡維修保固事宜。

----- 購買店家店章蓋印處 -----

產品型號 \_\_\_\_\_

購買日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

產品若有問題，請先至原購買地點之店家聯絡，或以電話聯絡我們

服務電話:02-2351-0650 電子郵件: service@mt-tech.com.tw 聯絡地址:100 台北市中正區青島東路五號三樓